



Masque barrière à usage non médical

Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est notamment destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesse de caisse, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Performances :

Protocole d'essai décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.

Masque catégorie 1 «UNS1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m}$: > 90 %

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > $96 \text{ L.m}^2.\text{S}^{-1}$ pour une dépression de 100 PA.

Utilisation :

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Entretien du masque :

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Méthode de lavage :

Lavage en machine à 60° avec un détergent classique. Séchage en tambour.

Ce masque peut être réutilisé, lavable 10 fois.

Stockage :

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Masque barrière à usage non médical

Recommandations de manipulation des masques :

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque.
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique.
- Pour retirer le masque ; l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Composition :

Tissu1 : 20% Coton - 80 % Polyester + traitement déperlant

Tissu 2 : 100% Polyester

Tissu 3 : 100% Coton + traitement antibactérien

Contexte d'utilisation :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.